


Fiat Pulse — Auto Stop

Manual de instalação · Start&Stop Hybrid e MHEV · a partir de 2025




Apresentação

O Fiat Pulse é um SUV feito para a cidade — e é no trânsito urbano que o Start&Stop mais trabalha: a cada semáforo e a cada fila, o motor desliga e religa. O módulo Auto Stop, dedicado à função Start&Stop, trabalha direto e sincronizado no módulo SGW e mantém a função Start&Stop desativada automaticamente a cada nova partida, nas versões com Start&Stop Hybrid e MHEV (a partir de 2025), devolvendo o controle ao condutor sem qualquer alteração no projeto original de fábrica.

Características

- ✓ Instalação plug & play, sem ferramentas
- ✓ Gerenciamento automático do Start&Stop a cada partida
- ✓ Conexão direta: atua no módulo SGW — sem porta de diagnóstico e sem adaptadores
- ✓ Atende ao Fiat Pulse com Start&Stop Hybrid e MHEV (a partir de 2025)
- ✓ Reversível a qualquer momento — o carro volta ao estado de fábrica
- ✓ Mantém a originalidade do veículo e dispensa configuração adicional

Manual de Instalação — Fiat Pulse




1º Passo — Prepare o veículo.

Desligue o Pulse e retire a chave (chave presencial: afaste-a do alcance do veículo). Abra a porta dianteira do motorista e mantenha-a aberta por 2 minutos, até que os sistemas eletrônicos entrem em hibernação.

2º Passo — Localize o módulo SGW.

O módulo SGW (Security Gateway) fica abaixo do painel, próximo à coluna de direção — veja a imagem acima.


Manual de Instalação — Fiat Pulse



Vista sob o painel, junto à coluna de direção


3º Passo — Solte o conector original.

Destrave o conector maior (12 vias) do módulo SGW e remova-o com cuidado do encaixe.




Conector de 12 vias removido do módulo SGW

Manual de Instalação — Fiat Pulse



Conector original no encaixe do chicote




Conexão do chicote no veículo


4º Passo — Conecte o módulo.

Insira e trave o conector de 12 vias no encaixe do chicote do módulo; em seguida, conecte o chicote ao módulo SGW, no mesmo ponto de onde o conector foi retirado.

Manual de Instalação — Fiat Pulse



Fixação com a abraçadeira plástica do kit



Exibição no painel, conforme a versão (Hybrid / MHEV)

5º Passo — Fixe e finalize.

Prenda o módulo ao chicote do carro com a abraçadeira plástica que acompanha o kit. Ligue o veículo e aguarde a inicialização do painel: o novo status da função Start&Stop será exibido, conforme a versão, sem nenhuma configuração adicional.

Suporte Técnico ao Instalador

Precisa de ajuda durante a instalação?

Nossa equipe de suporte técnico está à disposição para auxiliar profissionais e oficinas durante o processo de instalação e configuração do dispositivo.

Em caso de dúvidas sobre compatibilidade, posicionamento do módulo ou leitura do status no painel, acesse nosso site para falar com o suporte ao instalador e conferir os canais de atendimento atualizados.

Aponte a câmera para o
QR Code e acesse:



www.autostop.com.br

Certificado de Garantia

A Auto Stop garante que este produto está livre de defeitos de fabricação e de materiais pelo período de 1 (um) ano, contado a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que instalado e utilizado conforme as instruções de uso. Esta garantia contratual complementa a garantia legal prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Constatado qualquer defeito de fabricação ou de material dentro do prazo de garantia, a Auto Stop se responsabiliza, a seu critério, pelo reparo ou pela substituição das peças defeituosas, sem custos adicionais ao cliente. Os custos de frete para envio e devolução do produto também ficam sob responsabilidade da Auto Stop.

Todos os reparos e manutenções em garantia são realizados única e exclusivamente pela Auto Stop. Para acioná-la, escaneie o QR Code de suporte ao instalador presente neste documento ou acesse diretamente o site www.autostop.com.br, informando o número de série do produto e anexando cópia da nota fiscal de compra.

A garantia não cobre danos causados por mau uso, negligência, acidentes, instalação realizada por profissional não qualificado, modificações ou reparos efetuados por terceiros não autorizados, nem uso inadequado ou fora das especificações do produto. A Auto Stop se reserva o direito de definir o melhor curso de ação para resolver qualquer problema coberto por esta garantia. Guarde este certificado juntamente com a nota fiscal de compra para assegurar o atendimento adequado.

Certificado de Licença de Uso Software

Este documento certifica que o cliente adquiriu 01 (uma) licença de uso do dispositivo eletrônico que gerencia a função Start&Stop do veículo, válida para 01 (um) veículo. No momento da ativação, o número de identificação do veículo (VIN) é gravado localmente no próprio dispositivo, que fica vinculado a esse veículo específico. Por questões técnicas, a licença não pode ser transferida para outro veículo.

O produto é plug & play e reversível: sua remoção não altera os componentes originais do veículo. A licença permanece válida para o veículo cujo VIN foi vinculado, inclusive em caso de eventual transferência de propriedade a terceiros.

Para utilizar o produto em um novo veículo com o mesmo módulo, é necessário adquirir uma nova licença, pois ela não é reutilizável em veículos diferentes.

Para suporte ou compra de licenças adicionais, escaneie o QR Code disponível neste documento ou acesse diretamente o site www.autostop.com.br.